

LOCALIZADOR DE OBJETOS

ITEM FINDER / OTAG Dual

Manual en español

Configuración, localización, modo perdido, restablecimiento y cambio de pila explicados de forma simple.



iPhone + Android

Pila CR2032 reemplazable

Sonido + ubicación

Antes de usarlo

- El localizador puede estar vinculado a un solo ecosistema o cuenta a la vez.
- Para cambiar de Apple a Android (o viceversa), elimínalo primero de la app actual y luego restablécelo.
- Utiliza una pila CR2032 de 3 V. Los nombres de los menús pueden variar según la versión de iOS o Android.

Consejo

Conserva este manual. Las pantallas de las aplicaciones pueden cambiar con las actualizaciones, pero la lógica de uso se mantiene.

01 Compatibilidad y puesta en marcha

Primero identifica el ecosistema de tu teléfono y vincula el rastreador una sola vez.

Compatible con iPhone y Android

Nunca pierdas lo que te importa.



Compatible con iPhone

Funciona con Apple Find My

Funciona con Apple Find My





Compatible con Android

Funciona con Android Find Hub

Funciona con Android Find Hub

 Seguro y privado

 Diseñado para proteger tu privacidad

CONTROLES BÁSICOS

CONTROLES BÁSICOS



Botón de función

1 pulsación: encender

Mantener 3 segundos: apagar

EMPAREJAMIENTO RÁPIDO

iPhone · Apple Buscar / Find My

- Enciende el OTAG Dual.
- Abre Buscar (Find My).
- Objetos > + > Añadir otro objeto.
- Toca Conectar y sigue las instrucciones en pantalla.

Android · Google Find Hub

- Activa Bluetooth e Internet.
- Enciende el OTAG con una pulsación.
- Acércalo al teléfono y espera la ventana emergente.
- Toca Conectar y completa la vinculación.

Si Android no muestra la ventana emergente

Revisa la detección de dispositivos cercanos en Ajustes de Google. Si sigue sin aparecer, reinicia el teléfono y vuelve a intentarlo.

Uso con Apple Buscar (Find My)

Funciones principales para encontrar el objeto cuando está cerca o fuera de tu alcance.

LOCALIZAR EL OBJETO

Si está cerca

- Abre Buscar y entra en Objetos.
- Selecciona tu localizador.
- Toca Reproducir sonido.
- Cuando lo encuentres, toca Detener sonido.

Última ubicación conocida

En la ficha del objeto verás su última ubicación conocida. Toca Indicaciones para abrir Mapas y navegar hasta allí.



CUANDO QUEDA FUERA DE ALCANCE

Avisar si se olvida

Buscar > Objetos > tu localizador > Notificaciones > activa Avisar si se olvida. Recibirás un aviso cuando te alejes y el objeto deje de estar dentro del alcance.

Avisar cuando se encuentre

Activa Avisar cuando se encuentre. Si otro dispositivo de la red Buscar detecta tu localizador, recibirás una actualización de ubicación.

MODO PERDIDO

- Buscar > Objetos > selecciona el localizador.
- En Modo perdido, toca Activar y luego Continuar.
- Introduce un teléfono o correo electrónico.
- Opcionalmente escribe un mensaje para quien lo encuentre.
- Toca Activar; el aviso cuando se encuentre queda habilitado automáticamente.

Bloqueo de emparejamiento

Mientras el Modo perdido esté activo, el localizador queda bloqueado y no puede emparejarse con otro dispositivo.

Uso con Android / Google Find Hub

Cómo localizar, marcar como perdido, compartir el dispositivo y resolver problemas de emparejamiento.



LOCALIZAR EL OBJETO

Cuando está cerca

Abre Google Find Hub > selecciona el OTAG > Reproducir sonido. Cuando lo encuentres, toca Detener sonido.

Cuando está lejos

Selecciona el OTAG para ver la ubicación disponible y toca Obtener indicaciones para abrir la navegación.

MARCAR COMO PERDIDO Y COMPARTIR

Marcar como perdido

Selecciona tu OTAG y toca Marcar como perdido. Añade tus datos de contacto. Si la red Find Hub vuelve a detectar el rastreador, recibirás una notificación.

Compartir el dispositivo

Usa Compartir dispositivo para autorizar a otro teléfono. Para cambiar definitivamente de Android, elimínalo del teléfono actual, restablécelo y vuelve a emparejarlo.

SI NO APARECE PARA EMPAREJAR

- Comprueba Bluetooth, Internet y la detección de dispositivos cercanos.
- Acerca el OTAG al teléfono; si no aparece, reinicia el teléfono e inténtalo otra vez.
- Si cambia el nombre del menú, busca "dispositivos cercanos" o abre directamente Google Find Hub.

Quitar, restablecer y cambiar la pila

Haz el cambio de ecosistema o el reemplazo de batería sin perder el control del dispositivo.



QUITAR EL LOCALIZADOR DE LA APP

Apple

Buscar > Objetos > selecciona el localizador. Verifica que Modo perdido esté desactivado. Desplázate al final y toca Eliminar objeto.

Android

Google Find Hub > selecciona el OTAG > Ajustes del dispositivo > Quitar de Find Hub y confirma.

RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA

Con el rastreador eliminado de la app y encendido: pulsa el botón 5 veces rápidamente. En la quinta pulsación, mantenlo presionado hasta escuchar el tono largo. Queda listo para emparejarse otra vez.

CAMBIO DE PILA CR2032

- Abre la tapa por la zona marcada como OPEN, con cuidado.
- Retira la pila usada.
- Coloca una CR2032 de 3 V con el texto / signo + hacia arriba.
- Cierra la carcasa alineando las trabas hasta que encaje.

Si no emite sonido, revisa la orientación y que la pila esté bien asentada. No debería ser necesario volver a emparejarlo.

Seguridad y referencia rápida

Uso responsable, detección de rastreo no deseado y cuidados de la pila.



DETECCIÓN DE RASTREO NO DESEADO

Si un iPhone detecta que un localizador desconocido se desplaza contigo, puede mostrar una notificación y hacer que el localizador emita un sonido para ayudar a encontrarlo. El folleto indica que estas alertas se activan cuando el localizador no está conectado al teléfono de su propietario.

Uso responsable

Este producto está pensado para localizar objetos propios. No debe utilizarse para seguir a personas sin su conocimiento o consentimiento.

SEGURIDAD DE LA PILA

- Usa solo una pila CR2032 de 3 V.
- No la recargues, desarmes, calientes ni incineres.
- Instálala respetando la polaridad indicada.
- Mantén las pilas fuera del alcance de los niños y recicla las usadas.
- Ante una ingestión, busca atención médica urgente. Si la tapa no cierra, suspende el uso.

REFERENCIA RÁPIDA

Encender	1 pulsación
Apagar	Mantener 3 s · 2 pitidos
Restablecer	Quitar de la app · 5 pulsaciones · mantener la 5. ^a
Pila	CR2032 · 3 V · signo + hacia arriba
Apple	Buscar (Find My) > Objetos
Android	Google Find Hub

Información reglamentaria: el folleto original declara cumplimiento con los límites aplicables a dispositivos digitales Clase B de la FCC y advierte que modificaciones no autorizadas pueden afectar la autorización de uso. El equipo debe aceptar interferencias recibidas, incluso las que puedan causar funcionamiento no deseado.